

# Installationsguide LAN

## Välkommen till Perspektiv Bredband!

Nedan finner du instruktioner för hur du ska installera ditt bredband med fiber (LAN).

### Utrustning som krävs

Nätverkskabel (RJ45 TP-kabel)  
Dator utrustad med nätverkskort  
Bredbandsuttag i bostaden


### Koppla ihop utrustningen

Observera att under anslutningen bör du endast ha en nätverksladd kopplad direkt från bredbandsuttaget till datorn. Du bör därför, tillfälligt, koppla bort all annan utrustning exempelvis bredbandsdelare.

När du har identifierat var ditt bredbandsuttag är i bostaden kopplar du nätverkskabeln från bredbandsuttaget till ditt nätverkskort på din dator.

### Aktivera dig

1. Öppna din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Opera eller Firefox)
2. I adressfältet skriver du in [inaktiv.perspektivbredband.se](http://inaktiv.perspektivbredband.se)
3. Skriv in ditt kundnummer och personliga kod som du har mottagit av Perspektiv Bredband. Dessa finner du på din senaste faktura eller i ditt välkomstbrev.



Din dator kopplad direkt till bredbandsuttaget

4. Efter ett par minuter ska din bredbandsanslutning vara aktiverad.

**Nu är det bara att använda din bredbandsanslutning och t.ex. surfa på Internet!**